



D

Sehr geehrter Kunde,
 Sie haben eine solide Werkbank erworben.
 Prüfen Sie vor dem Zusammenbau nach, ob alle Teile vorhanden sind. Informieren Sie unverzüglich Ihren Händler, bei dem Sie die Werkbank gekauft haben, falls Teile fehlen oder beschädigt sind.
 Notieren Sie Transportschäden auf dem Frachtbrief.
 Führen Sie die Montage planmäßig aus. Vollenden Sie jeden Schritt, bevor Sie mit dem nächsten beginnen.
 Bewahren Sie diese Montageanleitung auf, wenn Sie mit dem Zusammenbau fertig sind.

- Sie benötigen folgende Werkzeuge:
 1. Schraubendreher
 2. Steck- oder Ratschenschlüssel mit der Nuß

Zusammenbau:

(Bezogen auf Pos.-Nr. der Explosionszeichnung)
 Wir empfehlen Ihnen, zur Montage eine zweite Person hinzuzuziehen.
 Ziehen Sie bei der Montage die Schrauben erst lose an und zum Schluß noch einmal kräftig nach.
 Stellen Sie das Oberteil (5) senkrecht (lange Seite am Boden) und schrauben Sie die 2 Seitenteile rechts (13), links (7) und das Mittelteil (8) mit den 10 mm Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern zusammen, wobei die Schrauben außen, Muttern und Unterlegscheibe innen sind.
 Befestigen Sie das Unterteil (5) in gleicher Weise. Schrauben sind innen, Muttern und Unterlegscheiben außen. Setzen Sie die Schraube (von vorn gesehen) rechts erst dann ein, wenn die Türzapfen (14) in die dafür vorgesehenen Löcher des Ober- und Unterteils (5) eingeführt sind.
 Drehen Sie das teilweise montierte Schrankteil in die normale Position und schrauben Sie die Rückwand (4) in den 3 mittleren Löchern am Unterteil (5) und den 2 mittleren Löchern am Oberteil (5) mit den 10 mm Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern fest.

Achtung:
 Befestigen Sie die Rückwand am Oberteil (5) innerhalb der Längsabkantung, am Unterteil (5) außerhalb.
 Schrauben Sie jetzt die 4 Beine (2) mit 10 mm Schrauben, Muttern und Unterlegscheibe fest. Die Löcher müssen an allen 4 Beinen in gleicher Position sein.
 Legen Sie die Arbeitsplatte (1) mit der Oberseite nach unten auf den Boden (Seite mit den vorgebohrten Löchern ist jetzt oben) und schrauben Sie mit je 3 Stück 21 mm Holzschrauben die beiden Führungsschienen (3+10) der Schublade an der Arbeitsplatte fest.
 Setzen Sie die beiden Außenwinkel (9) an die Platte an, (abgeschrägtes Teil zeigt nach oben, kantige Winkelseite liegt auf der Arbeitsplatte auf – Anschraubfläche ist auf der Außenseite) und schrauben Sie sie mit je 4 Stück 21 mm Holzschrauben fest.
 Legen Sie die Arbeitsplatte auf die 4 Beine so auf, daß der Anschlag der Schublade an den Führungsschienen der Schublade nach hinten zeigt.
 Schrauben Sie jetzt die Arbeitsplatte mit 10 mm Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben fest.

Legen Sie die Ablage (6) links auf die beiden Winkel des Seitenteils (7) und Mittelteils (8) auf.
 Prüfen Sie den festen Sitz aller Schrauben nach.

Ersatzteilliste

Pos.	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.
1	1	Tischplatte	22.101.00.01
2	4	Fuß	22.101.00.02
3	1	Führungseiste links	22.101.00.03
4	1	Rückwand	22.101.00.04
5	2	Ober-/Unterteil	22.101.00.05
6	1	Ablage	22.101.00.06
7	1	Seitenteil links	22.101.00.07
8	1	Mittelteil	22.101.00.08
9	2	Winkel für Arbeitsplatte	22.101.00.09
10	1	Führungseiste rechts	22.101.00.10
11	2	Schublade	22.101.00.11
12	2	Niét	
13	1	Seitenteil rechts	22.101.00.13
14	1	Tür	22.101.00.14
15	1	Schloß kpl.	22.101.00.15
16	1	Montageset	22.101.00.16
		* bestehend aus	
	17	Holzschrauben (D) \neq 4x21	
	43	Schrauben (C) M5x10	
	43	Muttern (B) M5	
	43	U-Scheiben (A) ϕ 5,2	

Achtung
 Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass einige Teile aus Produktionstechnischen Gründen, scharfe Kanten haben können. Um Verletzungen vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen bei der Montage der Werkbank besonders aber der Schubladen Handschuhe zu tragen. Und für das Umbiegen der Metallassen eine Zange zu benutzen.